

<b>SL-IPSW Мультисервисные маршрутизаторы</b>	
SL-IPSW2800-10C	Мультисервисный маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 8x10/100/1000 (RJ-45), консоль; встроенное шифрование, питание AC 220В.
SL-IPSW2800-10LTE	Мультисервисный маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 8x10/100/1000 (RJ-45), слот для установки модуля беспроводной связи (Wi-Fi, 3G, LTE), консоль, встроенное шифрование, питание AC 220В.
SL-IPSW2800-20	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 4x100/1000 (RJ-45), консоль; 2xNIC-слот, питание AC 220В
SL-IPSW2800-24E	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 4x100/1000 (RJ-45), 24x10/100 (RJ-45), консоль; встроенный слот для 3G/LTE модуля; 2xNIC-слот без модуля 3G либо 1 NIC-слот при использовании модуля 3G/LTE; 1 DIM -слот с установленным модулем на 24x10/100(RJ-45); встроенное шифрование, производительность 1,4 млн кадров/с, питание AC 220В
SL-IPSW2800-62	Маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 1x100/1000 (RJ-45) консоль, 1xUSB2.0; 4xNIC-слот, 2xNIM-слот, питание AC 220В
SL-IPSW2800-62-DC	Маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 1x100/1000 (RJ-45), консоль, 1xUSB2.0; 4xNIC-слот, 2xNIM-слот, питание DC 48В
SL-IPSW2900-10	Мультисервисный маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 2x100/1000 (RJ-45), 8x10/100/1000 (RJ-45) коммутатор, консоль, 1xUSB2.0, питание AC 220В
SL-IPSW2900-12P	Мультисервисный маршрутизатор: 2x100/1000 (SFP), 2x100/1000 (RJ-45), 8x100/1000 (RJ-45) коммутатор, поддержка PoE, консоль, 1xUSB2.0, питание AC 220В
SL-IPSW2900-20B	Мультисервисный маршрутизатор: 2xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 2x100/1000 (RJ-45), 2xNIC-слот, консоль, 1xUSB2.0, питание AC 220В
SL-IPSW2900-40B	Мультисервисный маршрутизатор: 4x100/1000 (SFP), 4x100/1000 (RJ-45), 2xNIC-слот, консоль, 1xUSB2.0, питание 2xAC 220В
SL-IPSW2900-40C	Мультисервисный маршрутизатор: 4x100/1000 (SFP), 4x100/1000 (RJ-45), консоль, 1xUSB2.0, питание 2xAC 220В
SL-IPSW3800-61	Модульный мультисервисный маршрутизатор: 1xCombo 100/1000 (RJ-45/SFP), 3x100/1000 (RJ-45), консоль, 1xUSB2.0; 4xNIC-слот, 6xNIM-слот, 1xCF card-слот, два слота для установки модулей питания PWR3800-HS (hot-swap)
<b>Карты расширения NIC только для серии SL-IPSW2800</b>	
SL-IPSW-NIC-1GE-TX	Карта расширения NIC: 1x100/1000 (RJ45)
SL-IPSW-NIC-1GE-TX/SFP	Карта расширения NIC: 1*100/1000 Combo (RJ45/SFP)
SL-IPSW-NIC-2GE-TX+SFP	Карта расширения NIC: 1*100/1000 (RJ45), 1*1000 (SFP)
<b>Карты расширения NIC</b>	
SL-IPSW-DIC-8GES-TX	Карта расширения NIC: 8*100/1000 Base-T (RJ45), занимает 2 слота NIC

SL-IPSW-NIC-2E1B	Карта расширения NIC: 2*E1 некадрированный
SL-IPSW-NIC-2TB	Карта расширения NIC: 2* V28/V35 синхронный/асинхронный
SL-IPSW-NIC-4E1	Карта расширения NIC: 4*E1 некадрированный
SL-IPSW-NIC-4G-LTE	Модуль 4G-LTE
<b>Карты расширения HIM</b>	
SL-IPSW-DIM-16FES-TX	Карта расширения DIM: модульный коммутатор L2 16*10/100 (RJ45)
SL-IPSW-HIM-1GE-SFP	Карта расширения HIM: 1*100/1000 Base-X (SFP)
SL-IPSW-HIM-4CE1	Карта расширения HIM: 4*E1 кадрированный
SL-IPSW-HIM-8CE1	Карта расширения HIM: 8*E1 кадрированный
SL-IPSW-HIM-16CE1	Карта расширения HIM: 16*E1 кадрированный
SL-IPSW-HIM-4E1	Карта расширения HIM: 4*E1 некадрированный
SL-IPSW-HIM-4T	Карта расширения HIM: 4*V28/V35 синхронный/асинхронный
<b>Блоки питания быстрой замены (Hot Swap)</b>	
SL-IPSW-PWR3800-HS-AC	Блок питания AC hot-swap (на салазках) для маршрутизаторов SL-IPSW3800-61
SL-IPSW-PWR3800-HS-DC	Блок питания DC hot-swap (на салазках) для маршрутизаторов SL-IPSW3800-61